



Bobina de emisión EPBA-MX **Manual de instrucciones**



■ Paso 1


Extraer la bobina de su embalaje individual y comprobar que incluye el "pin de conexión de la maneta" y el "pin del núcleo". En caso de ausencia, contactar con su proveedor.



- 1 Pin de conexión de la maneta
- 2 Pin del núcleo


■ Paso 2

Extraer las 4 "piezas de ubicación" de la bolsa de plástico.




■ Paso 3

Poner las 4 "piezas de ubicación" a la derecha de la bobina, tal y como se indica:



■ Paso 4

Conectar la bobina de emisión en el lateral izquierdo del interruptor magnetotérmico.




■ Paso 5

Extraer los 2 "conectores plásticos" de la bolsa de plástico para conectar la bobina de emisión al interruptor magnetotérmico tal y como se indica.

↓  Conectar la parte superior unificando la bobina y el interruptor.



↑  Conectar la parte inferior unificando la bobina y el interruptor.



ATENCIÓN

la conexión de la bobina se realizará conforme al diagrama inferior. En caso contrario podría ser dañada.

